


2.2. SASTAVNI DIJELOVI

Na slici je prikazana svijeća Ardeo. Sastavni dijelovi su označeni brojkama.

- 1. elektronski uložak s plamenom (baza svijeće)
- 2. stalak
- 3. kućište (stakleni tuljac s poklopcem)
- 4. dekoracija (anđeo samo kod bijele inačice)

Uz gore nabrojeno, komplet sadrži još i dvije AA baterije.



3. UPOTREBA

3.1. OPĆE UPUTE


- Provjerite ako su prisutni svi sastavni dijelovi i je li stanje svih dijelova uređaja besprijekorno.
- Elektronska svijeća Ardeo je prilagođena upotrebi u unutarnjim i vanjskim prostorima.

3.2. UPUTE ZA UPOTREBU I ZAMJENU BATERIJA


Svijeća Ardeo je pri kupnji sastavljena. Za stavljanje baterija potrebno ju je rastaviti.

Slijedite donjim uputama za rastavljanje uređaja:


- Podignite stakleni tuljac s poklopcem (možete ga lagano okrenuti).
- Uložak i stalak rastavite tako da uložak odvijete u desno te ga lagano pritisnete prema dolje i istaknete iz uloška.



- Na dnu uloška je prekidač On/Off. Prije otvaranja uloška i stavljanja baterija se uvjerite da je prekidač u poziciji Off.



- Uložak otvorite tako da jednom rukom držite tijelo uloška a drugom njegovo dno te ga okrenete ulijevo i oprezno izvučete iz uloška. Na dnu uloška je fiksiran držač za baterije. Oba sastavna dijela oprezno odložite na podlogu.



3.3. STATUS EKO INICIJATIVA

U Statusu podržavamo smanjenje upotrebe klasičnih nadgrobnih svijeća te ponovnu upotrebu i reciklažu svijeća, zato je Ardeo proizveden od materijala koji se mogu lako reciklirati.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uređaj je u skladu sa svim europskim odrednicama i direktivama. CE izjava sukladnosti garancija je da je naprava sigurna, pregledana i testirana i da odgovara svim zahtjevima koji su navedeni u važećim standardima, direktivama i propisima. CE Izjava o sukladnosti za označavanje CE nalazi se kod prodavatelja i može se dostaviti na zahtjev kupca.

- Baterije stavite u pravilnu poziciju. UPOZORENJE: Pazite da baterije uvijek namještate na za to predviđeno mjesto te u predviđenom položaju za polarnost (+ i -). Pri tom se pridržavajte uputa proizvođača baterija!
- Uložak zatvorite tako da zatike držača baterija pritisnete u utoru uloška te zavrtite dno u desno da zaskoči.
- Pomaknite prekidač u poziciju On i plamen će zasvijetliti.
- Stalak spustite od vrha preko uloška te ga okrenite na desno tako da je napis na stalku sprijeda te se zatiki uloška zaskoče u utor stalka.
- Namjestite stakleni tuljac s poklopcem.

UPOZORENJE: Elektronski plamen Ardeo ne namještajte u stalke s rubom koji su namijenjeni uobičajenim svijećama te su viši od 0,5 cm jer nemaju mogućnosti otjecanja vode. U slučaju kišnog vremena može doći do prodiranja vode u elektroniku što uzrokuje kvarove.

5. SAVJETI PRI SMETNJAMA DJELOVANJA

Smetnje djelovanja	Pomoć
Svijeća ne djeluje, plamen ne gori.	Provjerite ako su baterije u ulošku. U slučaju da su baterije prazne zamijenite ih.
Plamen se ne miče.	Provjerite poziciju plamena te ga pomaknite, ako je zapeo.
Svijeća slabo svijetli na niskoj temperaturi.	Na hladnim temperatura pod 0 °C djelovanje baterija se uspori, zato i svjetlo koje osvjetljuje plamen slabije svijetli. Moguće je da ćete morati na niskim temperatura- ma češće mijenjati baterije.

6. INFORMACIJA O PRAVILNOM ODSTRANJIVANJU PROIZVODA

Po isteku životnog vijeka, opremu ili dijelove opreme je potrebno odstraniti iz upotrebe. Odsluženi dijelovi se odlažu na deponij za industrijske otpatke u skladu sa važećim propisima:

- Uredba 2012/19/EU o ravnanju sa otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE) (Službeni list RS, broj 197/2012) Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Pravilnik o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS) (Službeni list RS, broj 102/2012)
- Pravilnik o promjeni pravilnika o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj ili elektronskoj opremi (Službeni list RS broj 20/2014, 57/2014, 53/2015, 60/2016, 41/2018, 25/2019, 32/2019, 75/2020) Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (consolidated version: 01/05/2020)



Oznaka na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da po isteku njegovog životnog vijeka s njim nije dozvoljeno ravnati kao sa drugim kućanskim otpacima. Vaša dužnost je izrabljenu napravu predati na posebna skupna mjesta za izdvojeno prikupljanje otpada u okviru vaše lokalne zajednice, odnosno zastupniku koji se bavi prikupljanjem otpadne EE opreme.

Izdvojeno odstranjivanje pojedinih dijelova EE opreme sprečava negativne posljedice zagađenja okoline i nastanka opasnosti po zdravlje do kojeg može doći zbog neodgovarajućeg odstranjivanja proizvoda. Pored toga takvo odstranjivanje omogućava ponovnu preradu materijala iz kojega je proizvod izrađen i na taj način energetsku i sirovinску uštedu.

Za detaljnije informacije o sakupljanju, razvrstavanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju tog proizvoda obratite se izvođaču koji se bavi preuzimanjem otpadne EE opreme ili trgovini u kojoj ste opremu kupili.

Okolišu štetne komponente i dijelove iz aparata je potrebno odstraniti na tome posebno namijenjena mjesta.



1. SIGURNOSNE UPUTE I OBJAŠNJENJE DJELOVANJA UREĐAJA

1.1. RADNI UVJETI

Maksimalna temperatura okoliša pri normalnoj upotrebi je +40 °C, prosjek temperature u 24 sata ne smije

1.2. SIGURNOSNE UPUTE

- Prostor na koji postavljate uređaj odaberite pažljivo. Radna površina mora biti suha. U slučaju da to nije moguće, pobrinite se da ima mogućnost otjecanja vode. Nivo vode na površini ne smije prijeći 0,5 cm. Površina, na kojoj je proizvod postavljen, ne smije biti u blizini toplinskog tijela (npr. ploče za grijanje) ili izvora vode.
- Provjerite sve sastavne dijelove i sigurnosne upute prije nego što u proizvod stavite baterije. Prije stavljanja baterija obavezno provjerite prekidač On/Off na dnu uloška koji mora biti isključen (pozicija Off). Uvjerite se da nema nedostataka. U slučaju nedostataka ili kvara kontaktirajte naš servisni odjel koji je naveden u nastavku uputa za upotrebu.
- Uređaj čistite isključivo suhom ili minimalno navlaženom krpom.

premašiti +35 °C. Najniža dozvoljena temperatura okoliša je -5 °C.

- Uređaj koristite isključivo za namjene opisane u uputama.
- Ukoliko uređaj ima elektronski kvar, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili druga osposobljena osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
- Napravu mogu koristiti djeca od 8. godine starosti i starije osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva odnosno predznanja, sve dok su pod nadzorom ili poučeni glede upotrebe aparata na siguran način od odgovorne osobe, te su svjesni potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- Uređaja nikada ne koristite u eksplozivnoj atmosferi.
- Uređaj pohranjujte u suhim prostorima na sobnoj temperaturi.

- Time produžite njegov životni vijek.
- Uređaj sadrži alkalne baterije koje možete zamijeniti korisnici sami uz pridržavanje uputa za upotrebu.
 - Djeca moraju biti pod nadzorom odrasle osobe da se ne bi igrali s uređajem.

Pri pravilnoj upotrebi i ravnanju u skladu s uputama uređaj nije opasan. Elektronički dijelovi, od kojih se sastoji, nisu pod naponom kad u uređaju nema baterija, odnosno su

1.3. BATERIJE

- Uređaju su priložene dvije AA baterije.
- Uvijek se pridržavajte ovih sigurnosnih uputa te uputa proizvođača baterija!
- **UPOZORENJE: Nepravilno umećnute baterije mogu uzrokovati požar ili eksploziju!** Prije stavljanja baterija uvijek provjerite je li uređaj isključen. Isključite ga s pomicanjem prekidača On/Off na dnu uloška u poziciju Off. Uvijek provjerite da koristite jednakovrijedan tip baterija i da ih pravilno stavljate po polarnosti (+ i -).

pod niskim naponom kad sadrži baterije te su zaštićeni od prašine.

Prije upotrebe obavezno pažljivo pročitate upute za upotrebu. Upute pohranite pored uređaja tako da su vam uvijek na raspolaganju. Proizvođač ne preuzima odgovornosti za ozljede koje proizlaze iz nepravilne upotrebe ili su posljedica nepoštivanja uputa.

- Uvijek zamijenite obje baterije. Nikada ne koristite zajedno rabljenu i novu bateriju ili različito pune baterije.
- Baterije nikada ne ispostavljajte prijeko mjernoj vrućini, npr. vatri. Baterije ne bacajte u vatru.
- Baterije ne rastavljajte, ne uzrokujte kratkog spoja te ih ne punite, ako nisu tome namijenjene.
- Prazne baterije odmah odstranite iz uređaja.
- **UPOZORENJE: Opasnost tjelesnih ozljeda!** Baterije uvijek pohranjujte van dosega djece ili kućnih ljubimaca.

- Ako progutaju baterije te se mogu razliti što dovede do trovanja ili smrti. Ako sumnjate da je baterija bila konzumirana ili slično, odmah se obratite liječniku.
- Ako uređaja nećete koristiti duže vrijeme, odstranite baterije jer bi u suprotnom slučaju moglo doći do izlivanja baterija. U slučaju

1.4. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj te iz njega odstranite baterije.
- Ako uređaja nećete koristiti duže vrijeme, onda ga isključite i odstranite baterije. Pohranite ih odvojeno i nedostupne za djecu.
- Kad uređaj nije u upotrebi, pohranjujte ga u suhom i prozračnom prostoru.
- Za čišćenje uređaja koristite mekanu, suhu ili minimalno navlaženu krpu. Ne koristite spužvi, grubih

1.5. SERVISIRANJE

- Uređaj može popravljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba.
- Popravke mogu vršiti samo

- izlivanja ili oštećenja baterija pri kontaktu s kožom može doći do oštećenja kože. Baterijska kiselina (elektrolit) je jetka. Za rukovanje oštećenim baterijama uvijek koristite zaštitne rukavice.
- Za rukovanje otpadnim baterijama koristite zaštitne rukavice te ih pravilno odvojite među otpad.

- odgovarajućih standarda, znaju ocijeniti radove i sa njima povezane opasnosti.
- Otklanjanje nepravilnosti vrši proizvođač ili ovlašteni zastupnik.

2. OPĆE INFORMACIJE

Elektronski plamen Ardeo je jedina elektronska svijeća koje plamen izgleda kao pravi. Zahvaljujući njezinom minimalističkom dizajnu možete ju koristiti kao nadgrobnu ili ambijentalnu svijeću. Uz to možete ju personalizirati (više na www.ardeo.hr). Simulacija plamena je tako realna da ćete imati osjećaj kao da na grobu vaših najdražih neprestano gori prava svijeća.

Okolišu prihvatljiv elektronski plamen Ardeo je proizveden od ABS plastike i stakla – materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti odnosno reciklirati. Svijeća je otporna na vjetar i sigurna od požara jer za djelovanje ne treba vatru.

Djeluje na baterije koje jednostavno zamijenite kad se isprazne. Predviđen rok upotrebe svijeće je više godina.

Odabrati možete između dvije inačice: bijelom koja uključuje dekorativnog anđela i crvenom bez ukrasa. Pojedinačne sastavne dijelove i dodatke za dekoraciju te personalizaciju možete kupiti dodatno. Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici www.ardeo.hr.

Molimo vas da prije upotrebe precizno pročitate upute te se ih pridržavate. U slučaju dodatnih pitanja ili komentara nas nazovite na 047 421 246 ili nam pišite na info@status-trgovina.hr.

Na internetskoj stranici www.ardeo.hr možete pronaći ove upute u elektronskom obliku.

2.1. TEHNIČKI PODACI

Mjere (sastavljenog elektronskog plamena Ardeo)	Promjer: 112 mm Visina: 200 mm
Boje	Bijelo-crna ili crveno-crna
Težina	Elektronski plamen Ardeo bez anđela: 341,40 g Elektronski plamen Ardeo s anđelom: 375 g
Materijal	ABS plastika, staklo
Predviđeno vrijeme djelovanja	Bijeli Ardeo plamen: do 60 dana Crveni Ardeo plamen: do 45 dana
Baterije	2x AA Napetost (V): 1,5 V